CTRL **update: 2014-12-03**

MIDI COMMAND LIST

SECTION	BUTTON/KNOB	ACTION	NOTE	MIDI COMMAND							
				CHANNEL	MIDI CODE	+ SHIFT		+ SAMPLER		+ SAMPLER + SHIFT	
						CHANNEL	MIDI CODE	CHANNEL	MIDI CODE	CHANNEL	MIDI CODE
Deck A	Cue 1/SP1	00:OFF / 7F:ON	A# 1	90	0x22	98	0x22	90	0x0B	98	0x0B
	Cue 2/SP2	00:OFF / 7F:ON	D 3	90	0x32	98	0x32	90	0x0C	98	0x0C
	Cue 3/SP3	00:OFF / 7F:ON	A 3	90	0x39	98	0x39	90	0x0D	98	0x0D
	Cue 4/A-B	00:OFF / 7F:ON	F# 4	90	0x42	98	0x42	90	0x14	98	0x14
	SHIFT	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	SYNC	00:OFF / 7F:ON	D 5	90	0x4A	98	0x4A	---	---	---	---
	IN	00:OFF / 7F:ON	G 2	90	0x2B	98	0x2B	---	---	---	---
	OUT	00:OFF / 7F:ON	A 2	90	0x2D	98	0x2D	---	---	---	---
	LOOP	00:OFF / 7F:ON	E 3	90	0x34	98	0x34	---	---	---	---
	FX SELECT 1 ON	00:OFF / 7F:ON	F# 3	90	0x36	98	0x36	---	---	---	---
	FX SELECT 2 ON	00:OFF / 7F:ON	D 4	90	0x3E	98	0x3E	---	---	---	---
	FX SELECT 3 ON	00:OFF / 7F:ON	G# 5	90	0x50	98	0x50	---	---	---	---
	TAP	00:OFF / 7F:ON	D# 3	90	0x33	98	0x33	---	---	---	---
	FILTER	00-7F	---	B0	CC05	B8	CC05	---	---	---	---
	FX SELECT 1	00-7F	---	B0	CC08	B8	CC08	---	---	---	---
	FX SELECT 2	00-7F	---	B0	CC06	B8	CC06	---	---	---	---
	FX SELECT 3	00-7F	---	B0	CC07	B8	CC07	---	---	---	---
	BEAT	LEFT:41 / RIGHT:3F	---	B0	CC27	B8	CC27	---	---	---	---
		00:OFF / 7F:ON	B 3	90	0x3B	98	0x3B	---	---	---	---
	AUTOLOOP	LEFT:41 / RIGHT:3F	---	B0	CC55	B8	CC55	---	---	---	---
		00:OFF / 7F:ON	A -1	90	0x09	98	0x09	---	---	---	---
	S/C	00:OFF / 7F:ON	F 4	90	0x41	98	0x41	---	---	---	---
	LOAD A	00:OFF / 7F:ON	D 6	90	0x56	98	0x56	---	---	---	---
Middle	L	00:OFF / 7F:ON	B 5	90	0x53	98	0x53	---	---	---	---
	M	00:OFF / 7F:ON	G# 2	90	0x2C	98	0x2C	---	---	---	---
	R	00:OFF / 7F:ON	F 3	90	0x35	98	0x35	---	---	---	---
	BACK/VIEW	00:OFF / 7F:ON	A# 4	90	0x46	98	0x46	---	---	---	---
	PREPARE/AREA	00:OFF / 7F:ON	---	91	0x46	99	0x46	---	---	---	---
	SAMPLER	00:OFF / 7F:ON	C 3	90	0x30	---	---	---	---	---	---
	SAMPLE VOLUME	00-7F	---	B0	CC0A	---	---	---	---	---	---
	FILE SELECT	LEFT:41 / RIGHT:3F	---	B0	CC20	B8	CC20	---	---	---	---
		00:OFF / 7F:ON	C# 4	90	0x3D	98	0x3D	---	---	---	---
Deck B	Cue 1/SP1	00:OFF / 7F:ON	A# 1	91	0x22	99	0x22	91	0x0B	99	0x0B
	Cue 2/SP2	00:OFF / 7F:ON	D 3	91	0x32	99	0x32	91	0x0C	99	0x0C
	Cue 3/SP3	00:OFF / 7F:ON	A 3	91	0x39	99	0x39	91	0x0D	99	0x0D
	Cue 4/C-D	00:OFF / 7F:ON	F# 4	91	0x42	99	0x42	91	0x14	99	0x14
	SHIFT	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	SYNC	00:OFF / 7F:ON	D 5	91	0x4A	99	0x4A	---	---	---	---
	IN	00:OFF / 7F:ON	G 2	91	0x2B	99	0x2B	---	---	---	---
	OUT	00:OFF / 7F:ON	A 2	91	0x2D	99	0x2D	---	---	---	---
	LOOP	00:OFF / 7F:ON	E 3	91	0x34	99	0x34	---	---	---	---
	FX SELECT 1 ON	00:OFF / 7F:ON	F# 3	91	0x36	99	0x36	---	---	---	---
	FX SELECT 2 ON	00:OFF / 7F:ON	D 4	91	0x3E	99	0x3E	---	---	---	---
	FX SELECT 3 ON	00:OFF / 7F:ON	G# 5	91	0x50	99	0x50	---	---	---	---
	TAP	00:OFF / 7F:ON	D# 3	91	0x33	99	0x33	---	---	---	---
	FILTER	00-7F	---	B1	CC05	B9	CC05	---	---	---	---
	FX SELECT 1	00-7F	---	B1	CC08	B9	CC08	---	---	---	---
	FX SELECT 2	00-7F	---	B1	CC06	B9	CC06	---	---	---	---
	FX SELECT 3	00-7F	---	B1	CC07	B9	CC07	---	---	---	---
	BEAT	LEFT:41 / RIGHT:3F	---	B1	CC27	B9	CC27	---	---	---	---
		00:OFF / 7F:ON	B 3	91	0x3B	99	0x3B	---	---	---	---
	AUTOLOOP	LEFT:41 / RIGHT:3F	---	B1	CC55	B9	CC55	---	---	---	---
		00:OFF / 7F:ON	A -1	91	0x09	99	0x09	---	---	---	---
	S/C	00:OFF / 7F:ON	F 4	91	0x41	99	0x41	---	---	---	---
	LOAD B	00:OFF / 7F:ON	D 6	91	0x56	99	0x56	---	---	---	---